

※この適合表は、ダイハツディーラーオプション用です。

最終更新日:2013/5/1

モデルイヤー	モニター品番	仕様	NAVI品番	できナビ取付位置	タイプ
2013年モデル	NSZA-W63GD (N164)	ワイドプレミアムメモリーナビ [®] G-BOOK mx対応SDナビ [®] (7インチVGA)	調査中	調査中	--
	NHZA-W63D (N162)	ワイドベーシックHDDナビ [®] (7インチVGA)	DDN-8200◎	TVモニター裏側	NS
	NHZA-D63D (N167)	2DINベーシックHDDナビ [®] (7インチVGA)	調査中	調査中	--
	NSZN-W63D (N163)	ワイドスタンダードメモリーナビ [®] (7インチVGA)	DMT-72N◎	TVモニター裏側*4	NS
	NMZA-W63D (N165)	ワイドエントリーメモリーナビ [®] (7インチVGA)	DDN-8000◎	TVモニター裏側	NS
	NSCT-W63D (N166)	ワイドシンプルメモリーナビ [®] (7インチVGA)	DDN-8100◎	TVモニター裏側	NS
	NSCT-D63D (N168)	2DINシンプルメモリーナビ [®] (7インチVGA)	DDN-8100◎	TVモニター裏側	NS
2012年モデル	NHZN-W62GD (N156)	ワイドフルスペックHDDナビ [®] G-BOOK mx対応HDDナビ [®] (7インチVGA)	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	NMZA-W62 (N157)	ワイドプレミアムメモリーナビ [®] (7インチVGA) (ブラック)	調査中	調査中	--
	NMZA-W62-BR (N157)	ワイドプレミアムメモリーナビ [®] (7インチVGA) (ブラウン)	調査中	調査中	--
	NMZA-D62 (N160)	2DINメモリーナビ [®] (7インチVGA)	調査中	調査中	--
	NSZN-W62 (N154)	ワイドスタンダードメモリーナビ [®] (7インチVGA)	DMT-72N◎	TVモニター裏側*4	NS
	NMZA-W62 (N155)	ワイドエントリーメモリーナビ [®] (7インチVGA)	DDN-8000◎	TVモニター裏側	NS
	NSCT-W62-B (N158)	ワイドスタイルメモリーナビ [®] (7インチVGA) (ベージュ)	DMT-72N◎	TVモニター裏側*4	NS
	NSCT-W62-W (N158)	ワイドスタイルメモリーナビ [®] (7インチVGA) (パールホワイト)	DMT-72N◎	TVモニター裏側*4	NS
	NSCT-W62-BR (N158)	ワイドスタイルメモリーナビ [®] (7インチVGA) (ブラウン)	DMT-72N◎	TVモニター裏側*4	NS
	NSCT-W62D (N159)	ワイドシンプルメモリーナビ [®] (7インチQVGA)	DDN-8100◎	TVモニター裏側	NS
	NSCT-D62D (N161)	2DINシンプルメモリーナビ [®] (7インチQVGA)	DDN-8100◎	TVモニター裏側	NS
	2011年モデル	NHZN-W61GD (N147)	ワイドフルスペックHDDナビ [®] G-BOOK mx対応HDDナビ [®] (7インチVGA)	DDN-7200★	TVモニター裏側*1
NSZA-W61 (N148)		ワイドカラーメモリーナビ [®] (7インチVGA) (ブラック)	DDN-7900◎	TVモニター裏側	NS
NSZA-W61-P (N148)		ワイドカラーメモリーナビ [®] (7インチVGA) (ピンク)	DDN-7900◎	TVモニター裏側	NS
NSZA-W61-W (N148)		ワイドカラーメモリーナビ [®] (7インチVGA) (パールホワイト)	DDN-7900◎	TVモニター裏側	NS
NSZN-W61 (N146)		ワイドスタンダードメモリーナビ [®] (7インチQVGA)	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
NMZA-W61 (N149)		ワイドエントリーメモリーナビ [®] (7インチVGA)	DDN-8000◎	TVモニター裏側	NS
NSCT-W61-B (N150)		ワイドスタイルメモリーナビ [®] (7インチVGA) (ベージュ)	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
NSCT-W61-W (N150)		ワイドスタイルメモリーナビ [®] (7インチVGA) (パールホワイト)	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
NSCT-W61D (N150)		ワイドシンプルメモリーナビ [®]	調査中	調査中	

	(N151)	(7インチQVGA)			--	
	NSZC-D61 (N152)	2DINメモリーナビ (7インチQVGA)	DDN- 7900◎	TVモニター裏側	NS	
	NSCT-D61D (N153)	2DINシンプルメモリーナビ (7インチQVGA)	調査中	調査中	--	
2010年モデル	NHZA-W60G (N138)	ワイド地デジハイスペック G-BOOK HDDナビ (7インチVGA)	DDN- 7200★	TVモニター裏側*1	SS	
	NSZT-W60D (N139)	ワイド地デジマップオンデマンド メモリーナビ (7インチQVGA)	調査中	調査中	--	
	NSZC-W60 (N136)	ワイド地デジカラーメモリーナビ (7インチVGA) (ブラック)	DDN- 7900◎	TVモニター裏側	NS	
	NSZC-W60-P (N136)	ワイド地デジカラーメモリーナビ (7インチVGA) (ピンク)	DDN- 7900◎	TVモニター裏側	NS	
	NSZC-W60-W (N136)	ワイド地デジカラーメモリーナビ (7インチVGA) (パールホワイト)	DDN- 7900◎	TVモニター裏側	NS	
	NSZC-D60 (N143)	2DIN地デジメモリーナビ (7インチVGA)	DDN- 7900◎	TVモニター裏側	NS	
	NSZN-W60 (N137)	ワイド地デジスタンダードメモリーナビ (7インチQVGA)	DDN- 7200★	TVモニター裏側*1	SS	
	NMDP-W60 (N140)	ワイドワンセグネットワークメモリーナビ (7インチVGA)	DDN- 7800◎	TVモニター裏側	NS	
	NMCC-W60 (N141)	ワイドワンセグエントリーメモリーナビ (7インチQVGA)	DDN- 7000◎	TVモニター裏側	NS	
	NSCT-W60 (N142)	ワイドワンセグシンプルメモリーナビ (7インチQVGA)	DMT- 72N◎	TVモニター裏側*4	NS	
	NSCT-D60 (N144)	2DINワンセグメモリーナビ (7インチQVGA)	DMT- 72N◎	TVモニター裏側*4	NS	
	2009年モデル	NHZA-W59G (N132)	ワイド地デジハイスペック G-BOOK HDDナビ (7インチVGA)	DDN- 7200★	TVモニター裏側*1	SS
NHZA-W59 (N127)		ワイド地デジカラーHDDナビ (7インチVGA) (ブラック)	DDN- 7100◎	TVモニター裏側	NS	
NHZA-W59-P (N127)		ワイド地デジカラーHDDナビ (7インチVGA) (ピンクゴールド)	DDN- 7100◎	TVモニター裏側	NS	
NHZA-W59-W (N127)		ワイド地デジカラーHDDナビ (7インチVGA) (パールホワイト)	DDN- 7100◎	TVモニター裏側	NS	
NHZA-D59 (N134)		2DIN地デジ HDDナビ (7インチVGA)	DDN- 7100◎	TVモニター裏側	NS	
NHDT-W59G (N133)		ワイドワンセグベーシック G-BOOK HDDナビ (7インチQVGA)	DDN- 7200★	TVモニター裏側*1	SS	
NHZN-W59 (N128)		ワイド地デジスタンダード HDDナビ (7インチQVGA)	DDN- 7200★	TVモニター裏側*1	SS	
NMDP-W59 (N129)		ワイドワンセグ ネットワークメモリーナビ (7インチVGA)	DDN- 7800◎	TVモニター裏側	NS	
NMCC-W59 (N130)		ワイドワンセグエントリー メモリーナビ (7インチQVGA)	DDN- 7000◎	TVモニター裏側	NS	
NMCC-D59 (N135)		2DINワンセグ メモリーナビ (7インチQVGA)	DDN- 7000◎	TVモニター裏側	NS	
NSCT-W59 (N131)		ワイドワンセグシンプル メモリーナビ (7インチQVGA)	DDN- 7200★	TVモニター裏側*1	SS	
		NHZA-W58G (N123)	ワイド地デジ G-BOOK HDDナビ (7インチVGA)	DDN- 7200★	TVモニター裏側*1	SS
		NHZA-W58S (N124)	ワイド地デジ スタイリッシュHDDナビ (7インチVGA)	DDN- 2300★	TVモニター裏側*1	SS
	NHZN-W58 (N117)	ワイド地デジ スタンダードHDDナビ (7インチQVGA)	DDN- 7200★	TVモニター裏側*1	SS	
	NH3N-W58 (N1122)	ワイドワンセグMD付 HDDナビ (7インチQVGA)	DDN- 7200★	TVモニター裏側*1	SS	
	NHDT-W58 (N121)	ワイドワンセグベーシックHDDナビ (7インチQVGA)	DDN- 7200★	TVモニター裏側*1	SS	
	NHDC-W58	ワイドワンセグスタンダードHDDナビ (7インチVGA)	DDN-			

2008年モデル	(N118)	(ガンメタ)	7000◎	TVモニター裏側	NS
	NHDC-W58-P (N118)	ワイドワンセグスタンダードHDDナビ (7インチVGA) (ピンク)	DDN-7000◎	TVモニター裏側	NS
	NHDC-W58-W (N118)	ワイドワンセグスタンダードHDDナビ (7インチVGA) (パールホワイト)	DDN-7000◎	TVモニター裏側	NS
	NHDC-D58 (N125)	2DINワンセグスタンダードHDDナビ (7インチVGA)	DDN-7000◎	TVモニター裏側	NS
	NDDN-W58 (N120)	ワイドワンセグエントリーDVDナビ (7インチQVGA)	DDN-7200★	TVモニター裏側*1*3	SS
	NMCC-W58 (N119)	ワイドワンセグエントリーメモリーナビ (7インチQVGA)	DDN-7000◎	TVモニター裏側	NS
	NMCC-D58 (N126)	2DINワンセグエントリーメモリーナビ (7インチQVGA)	DDN-7000◎	TVモニター裏側	NS
2007年モデル	NHDA-W57G (N112)	ワイドG-BOOK HDDナビ	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	NHZN-W57 (N113)	ワイド地デジ HDDナビ	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	NHDT-W57D (N114)	ワイドデュアル HDDナビ	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	NH3N-W57 (N111)	ワイドMD付 HDDナビ	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	NHDT-W57 (N110)	ワイドベーシック HDDナビ	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	NHDC-W57 (N107)	ワイドワンセグ HDDナビ (シルバー)	DDN-7000◎	TVモニター裏側	NS
	NHDC-W57-B (N107)	ワイドワンセグ HDDナビ (ブルー)	DDN-7000◎	TVモニター裏側	NS
	NHDC-W57-P (N107)	ワイドワンセグ HDDナビ (ピンク)	DDN-7000◎	TVモニター裏側	NS
	NHDC-D57 (N115)	2DINワンセグ HDDナビ	DDN-7000◎	TVモニター裏側	NS
	ND3T-W57 (N109)	ワイドMD付 DVDナビ	DDN-7700★	TVモニター裏側*1	SS
	NHCC-D57 (N116)	2DINワンセグエントリー HDDナビ	DDN-7000◎	TVモニター裏側	NS
	NDDN-W57 (N108)	ワイドエントリーDVDナビ	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	2006年モデル	NHXT-W56D (N100)	ワイドデュアルHDDナビ	DDN-7200★	TVモニター裏側*1
NHDP-W56S (N101)		ワイドスタイリッシュHDDナビ	DDN-7205★	TVモニター裏側*1	SS
NHDN-W56G (N102)		ワイドIT HDDナビ	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
NH3T-W56 (N103)		ワイドMD付HDDナビ	DDN-2300★	TVモニター裏側*1	SS
N98		ワイドベーシック HDDナビ	DDN-7100◎	TVモニター裏側	NS
N96		2DIN ベーシック HDDナビ	DDN-7100◎	TVモニター裏側	NS
ND3T-W56 (N104)		ワイドMD付DVDナビ	DDN-2300★	TVモニター裏側*1	SS
NDDA-W56 (N105)		ワイドミュージックDVDナビ	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
NDDN-W56 (N99)		ワイドエントリーDVDナビ	DDN-7200★	TVモニター裏側*1*2	SS
		NHXT-W55V	ワイドDVDチェンジャーHDDナビ	DDN-7200★	TVモニター裏側*1
	NHDN-W55G	ワイドIT HDDナビ	DDN-7600★	TVモニター裏側*1	SS

2005年モデル	NH3T-W55	ワイドMD付 HDDナビ	DDN-2300★	TVモニター裏側*1	SS
	NHDT-W55	ワイドベーシック HDDナビ	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	N89	HDDナビ	DDN-7100◎	TVモニター裏側	NS
	N88	HDDナビ	DDN-7100◎	TVモニター裏側	NS
	ND3T-W55	ワイドMD付 DVDナビ	DDN-2300★	TVモニター裏側*1	SS
	NDCN-W55	エントリーDVDナビ	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	NDCN-D55		DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
2004年モデル	NHDT-W54V	ワイド7インチHDDナビ(DVDビデオ/TV/CD)	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	NHDP-W54	6.5インチHDDナビ(DVDビデオ/TV/MD/CD)	DDN-7300★ 生産終了	TVモニター裏側*1	SS
	NHDP-D54		DDN-7300★ 生産終了	TVモニター裏側*1	SS
	NHDN-W54G	6.5インチHDDナビ(DVDビデオ/TV/CD)	DDN-7600★	TVモニター裏側*1	SS
	NHCT-W54	6.5インチHDDナビ(TV/CD)	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	NHCT-D54		DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	ND3T-W54	6.5インチDVDナビ(DVDビデオ/TV/MD)	DDN-2300★	TVモニター裏側*1	SS
	ND3T-D54		DDN-2300★	TVモニター裏側*1	SS
	NDCN-W54	6.5インチDVDナビ(TV/CD)	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	NDCN-D54		DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
2003年モデル	NHDT-W53	ワイド7インチHDDナビ(DVDビデオ/TV)	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	NHDT-W53M	ワイド7インチHDDナビ(DVDビデオ/TV) G-BOOK対応	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	NHDP-W53 (N51)	6.5インチHDDナビ(DVDビデオ/TV/MD)	DDN-7300★ 生産終了	TVモニター裏側*1	SS
	NHDP-D53 (N51)		DDN-7300★ 生産終了	TVモニター裏側*1	SS
	ND3N-W53 (N53)	2DIN 6.5インチDVDナビ(TV/MD/CD)	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	ND3N-D53 (N53)		DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	NDCT-W53 (N54)	6.5インチDVDナビ(CD)	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	NDCT-D53 (N54)		DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	NCMT-D53	2DIN 5.8インチCDナビ(/MD)	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	NVN-D53 (N58)	1DIN 5.8インチナビ	DDN-7207★	TVモニター裏側*1	SS
	NHMP-D52	2DIN 6.5インチAVナビ(HDD/MD/CD)	DDN-7300★ 生産終了	TVモニター裏側*1	SS
			DDN-		

2002年モデル	ND3N-D52	2DIN 6.5インチAVナビ [®] (DVDナビ [®] /MD/CD)	7200★	TVモニター裏側*1	SS
	NDKT-D52	2DIN 6.5インチAVナビ [®] (DVDナビ [®] /カセット)	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	NCMT-D52	2DIN 5.8インチAVナビ [®] (CDナビ [®] /カセット)	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	NCKT-D52	2DIN 5.8インチAVナビ [®] (CDナビ [®] /MD)	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	NVN-D52	1DIN 5.8インチナビ [®]	DDN-7207★	TVモニター裏側*1	SS
2001年モデル	NMCT-D51	2DIN 6.5インチDVDナビ [®]	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	NDP-D51R	2DIN 6.5インチ リアモニター付AVナビ [®]	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	NMT-D51	2DIN 5.8インチナビ [®] (CD/MD)	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	NKT-D51	2DIN 5.8インチナビ [®] (CD/CS)	DDN-7200★	TVモニター裏側*1	SS
	NVN-D51	1DIN 5.8インチナビ [®]	DDN-7207★	TVモニター裏側*1	SS

TV-NAVI備考欄

★印: 製品を装着するだけで走行中のTV視聴が可能です。走行中にナビ操作を行いたい時だけ、できナビのスイッチ操作が必要です。

◎印: DDN-7000・7100・7800・7900・8000・8100・8200は、製品を装着するだけで走行中のTV・DVD視聴及びナビ操作が可能な”スイッチ無し”タイプとなります。

*1 ナビ操作が終わったら、必ずできナビのスイッチをOFFにして下さい。

*2 製品を装着するだけでDVD映像の視聴が可能になりますが、走行中のDVDの操作(トラックスキップ・サーチ等)はできナビのスイッチをONにした場合にのみ可能です。

*3 製品を装着するだけでTV・DVD映像の視聴が可能になりますが、走行中のタッチ画面操作(チャンネル変更・トラックスキップ・サーチ等)はできナビのスイッチをONにした場合にのみ可能です。

*4 製品(見ッテレ)を装着するだけでTV映像の視聴・ナビ操作が可能になります。

注意事項

*G-BOOK、HELPNET、純正ナビゲーション連動ETC搭載車をご使用の際は本製品をノーマルモード(スイッチOFF)に戻してからご使用下さい。

*バッテリー端子を外した場合、パワーウインドウ、サンルーフ、バックモニターなどの初期設定を行う必要があります。(車両の取扱説明書に記載)