

車種	型式	年式	機種名	できナビ			タイプ
				品番	TVハーネス取付位置	NAVIハーネス取付位置	
タント	L375S・L385S X"Limited"標準装備 "G"グレードにMOP設定	H23.12～	メモリーナビゲーションシステム(7インチワイド) (ワンセグ内蔵)	DMT-72N ◎	TVモニター裏側*1	TVモニター裏側*1	NS
タント エグゼ	L455S・L465S X"Limited"標準装備	H23.12～	メモリーナビゲーションシステム(7インチワイド) (ワンセグ内蔵)	DMT-72N ◎	TVモニター裏側*1	TVモニター裏側*1	NS
ミラ ココア	L675S・L685S プラスG標準装備	H24.4～	メモリーナビゲーションシステム(7インチワイド) (ワンセグ内蔵)	DMT-72N ◎	TVモニター裏側*1	TVモニター裏側*1	NS
ムーヴ (カスタム含む)	LA100S・LA110S X"Limited"標準装備	H22.12～ H24.12	メモリーナビゲーションシステム(7インチワイド) (ワンセグ内蔵)	DMT-72N ◎	TVモニター裏側*1	TVモニター裏側*1	NS
	LA100S・LA110S	H25.1～	メモリーナビゲーションシステム(7インチワイド) (ワンセグ内蔵)	DMT-72N ◎	TVモニター裏側*1	TVモニター裏側*1	NS
ムーヴ コンテ	L575S・L585S G"NAVI"標準装備	H23.9～	メモリーナビゲーションシステム(7インチワイド) (ワンセグ内蔵)	DMT-72N ◎	TVモニター裏側*1	TVモニター裏側*1	NS
TV備考欄							
◎印: 製品を装着するだけで走行中のTV・DVD視聴及びナビ操作が可能な"スイッチ無し"タイプとなります。							
*1 製品(見ッテレ)を装着するだけでTV映像の視聴・ナビ操作が可能になります。							
注意事項							
* バッテリー端子を外した場合、パワーウィンドウ、サンルーフ、バックモニターなどの初期設定を行う必要があります。 (車両の取扱説明書に記載)							