

車種	型式	年式	機種名	できナビ			タイプ
				品番	TVハーネス取付位置	NAVIハーネス取付位置	
CT200h	ZWA10	H23.1~ H24.8	HDDナビゲーション(7インチ) レクサスCTプレミアムサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*2*3*4	SS
			HDDナビゲーション(7インチ) マークレピソンプremiumサラウンドサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*2*3*4	SS
		H24.9~	HDDナビゲーション(7インチ) レクサスCTプレミアムサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0500</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*2*3*4	SS
			HDDナビゲーション(7インチ) マークレピソンプremiumサラウンドサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0500</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*2*3*4	SS
GS250	GRL11	H24.2~	HDDナビゲーション(12.3インチ) レクサスGSプレミアムサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0500</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*3*4	SS
			HDDナビゲーション(12.3インチ) マークレピソンプremiumサラウンドサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0500</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*3*4	SS
GS350	GRS191-196	H17.9~ H21.8	HDDナビゲーション(7インチ)	<a href="#">LDN-0100</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS
			HDDナビゲーション(7インチ) マークレピソンプremiumサラウンドシステム	<a href="#">LDN-0100</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS
		H21.9~ H24.1	HDDナビゲーション(7インチ) レクサスGSプレミアムサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3*4	SS
			HDDナビゲーション(7インチ) マークレピソンプremiumサラウンドサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3*4	SS
	GRL10-15	H24.2~	HDDナビゲーション(12.3インチ) レクサスGSプレミアムサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0500</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*3*4	SS
			HDDナビゲーション(12.3インチ) マークレピソンプremiumサラウンドサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0500</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*3*4	SS
			HDDナビゲーション(7インチ)	<a href="#">LDN-0100</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS

GS430	UZS190	H17.9~ H19.10	HDDナビゲーション(7インチ) マークレビンソン <sup>®</sup> プレミアムサラウンドシステム	<a href="#">LDN-0100</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS
GS450h	GWS191	H18.3~ H21.8	HDDナビゲーション(7インチ)	<a href="#">LDN-0100</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*2*3	SS
			HDDナビゲーション(7インチ) マークレビンソン <sup>®</sup> プレミアムサラウンドシステム	<a href="#">LDN-0100</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*2*3	SS
		H21.9~ H24.2	HDDナビゲーション(7インチ) レクサスGS <sup>®</sup> プレミアムサラウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*2*3*4	SS
			HDDナビゲーション(7インチ) マークレビンソン <sup>®</sup> プレミアムサラウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*2*3*4	SS
	GWL10	H24.3~	HDDナビゲーション(12.3インチ) レクサスGS <sup>®</sup> プレミアムサラウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0500</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*2*3*4	SS
			HDDナビゲーション(12.3インチ) マークレビンソン <sup>®</sup> プレミアムサラウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0500</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*2*3*4	SS
GS460	URS190	H19.11 ~H21.8	HDDナビゲーション(7インチ)	<a href="#">LDN-0100</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS
			HDDナビゲーション(7インチ) マークレビンソン <sup>®</sup> プレミアムサラウンドシステム	<a href="#">LDN-0100</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS
		H21.9~ H24.1	HDDナビゲーション(7インチ) レクサスGS <sup>®</sup> プレミアムサラウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3*4	SS
			HDDナビゲーション(7インチ) マークレビンソン <sup>®</sup> プレミアムサラウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3*4	SS
HS250 h	ANF10	H21.7~ H25.1	HDDナビゲーション(8インチ) レクサスHS <sup>®</sup> プレミアムサラウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*2*3*4	SS
			HDDナビゲーション(8インチ) マークレビンソン <sup>®</sup> プレミアムサラウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*2*3*4	SS
		H25.2~	HDDナビゲーション(8インチ) レクサスHS <sup>®</sup> プレミアムサラウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0500</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*2*3*4	SS
			HDDナビゲーション(8インチ)				

			マークレビンソン プレミアムサラウンド サウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0500</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*2*3*4	SS	
IS250	GSE20・ 25	H17.10 ~H21.7	HDDナビゲーション(7インチ)	<a href="#">LDN-0100</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS	
			HDDナビゲーション(7インチ) マークレビンソン プレミアムサラウンドシステム	<a href="#">LDN-0100</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS	
		H21.8~ H24.8	HDDナビゲーション(7インチ) ルクサSIS プレミアムサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS	
			HDDナビゲーション(7インチ) マークレビンソン プレミアムサラウンド サウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS	
		H24.9~ H25.4	HDDナビゲーション(7インチ) ルクサSIS プレミアムサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0500</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3*4	SS	
			HDDナビゲーション(7インチ) マークレビンソン プレミアムサラウンド サウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0500</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3*4	SS	
	GSE30・ 35	H25.5 ~	SDナビゲーション(7インチ) ルクサHS プレミアムサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0502</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*3	SS	
			SDナビゲーション(7インチ) マークレビンソン プレミアムサラウンド サウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0502</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*3	SS	
	IS250C	GSE20	H21.5~ H24.8	HDDナビゲーション(7インチ) ルクサSIS250C プレミアムサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS
				HDDナビゲーション(7インチ) マークレビンソン プレミアムサラウンド サウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS
H24.9~			HDDナビゲーション(7インチ) ルクサSIS プレミアムサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0500</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3*4	SS	
			HDDナビゲーション(7インチ) マークレビンソン プレミアムサラウンド サウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0500</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3*4	SS	
			SDナビゲーション(7インチ) ルクサHS プレミアムサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0502</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*2*3	SS	

IS300h	AVE30	H25.5 ~	レミアムサウンドシステム (地デジ対応)						
			SDナビゲーション(7インチ) マークレインゾン プレミアムサラウンド サウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0502</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*2*3	SS		
IS350	GSE21	H17.10 ~H21.7	HDDナビゲーション(7インチ)	<a href="#">LDN-0100</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS		
			HDDナビゲーション(7インチ) マークレインゾン プレミアムサラウンドシステム	<a href="#">LDN-0100</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS		
		H21.8~ H24.8	HDDナビゲーション(7インチ) レクサスISブ レミアムサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS		
			HDDナビゲーション(7インチ) マークレインゾン プレミアムサラウンド サウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS		
		H24.9~ H25.4	HDDナビゲーション(7インチ) レクサスISブ レミアムサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0500</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3*4	SS		
			HDDナビゲーション(7インチ) マークレインゾン プレミアムサラウンド サウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0500</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3*4	SS		
		GSE31	H25.5 ~	SDナビゲーション(7インチ) レクサスHSブ レミアムサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0502</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*3	SS	
				SDナビゲーション(7インチ) マークレインゾン プレミアムサラウンド サウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0502</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*3	SS	
		IS350C	GSE21	H22.8~ H24.8	HDDナビゲーション(7インチ) レクサスISブ レミアムサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS
					HDDナビゲーション(7インチ) マークレインゾン プレミアムサラウンド サウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS
H24.9~	HDDナビゲーション(7インチ) レクサスISブ レミアムサウンドシステム (地デジ対応)			<a href="#">LDN-0500</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3*4	SS		
	HDDナビゲーション(7インチ) マークレインゾン プレミアムサラウンド サウンドシステム (地デジ対応)			<a href="#">LDN-0500</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3*4	SS		

IS F	USE20	H19.10 ~H21.7	HDDナビゲーション(7インチ)	<a href="#">LDN-0100</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS		
			HDDナビゲーション(7インチ) マークレビンソン プレミアムサラウンドシステム	<a href="#">LDN-0100</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS		
		H21.8~ H24.8	HDDナビゲーション(7インチ) ルクサSIS プレミアムサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS		
			HDDナビゲーション(7インチ) マークレビンソン プレミアムサラウンド サウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS		
		H24.9~	HDDナビゲーション(7インチ) ルクサSIS プレミアムサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0500</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3*4	SS		
			HDDナビゲーション(7インチ) マークレビンソン プレミアムサラウンド サウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0500</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3*4	SS		
		LS460	USF40	H18.9~ H21.10	HDDナビゲーション(8インチ)	<a href="#">LDN-0100</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS
					HDDナビゲーション(8インチ) マークレビンソン リファレンスサラウンドシステム	<a href="#">LDN-0100</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS
USF45	H20.8~ H21.10		HDDナビゲーション(8インチ) プレミアムサウンドシステム	<a href="#">LDN-0100</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS		
			HDDナビゲーション(8インチ) マークレビンソン リファレンスサラウンド サウンドシステム	<a href="#">LDN-0100</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS		
USF40・ 45	H21.11 ~H24.9		HDDナビゲーション(8インチ) ルクサLS プレミアムサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3*4	SS		
			HDDナビゲーション(8インチ) マークレビンソン リファレンス サラウンドサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3*4	SS		
	H24.10 ~		HDDナビゲーション(12.3インチ) ルクサLS プレミアムサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0500</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3*4	SS		
			HDDナビゲーション(12.3インチ) マークレビンソン リファレンス サラウンドサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-0500</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3*4	SS		
			H20.8~	HDDナビゲーション(8インチ) プレミアムサウンドシステム	<a href="#">LDN-0100</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS	

LS460L	USF41・46	H21.10	HDDナビゲーション(8インチ)マークレビンソンリファレンスサラウンドサウンドシステム	<a href="#">LDN-0100</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3	SS
		H21.11 ~H24.9	HDDナビゲーション(8インチ)レクサスLSフレミアムサウンドシステム(地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3*4	SS
			HDDナビゲーション(8インチ)マークレビンソンリファレンスサラウンドサウンドシステム(地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3*4	SS
		H24.10 ~	HDDナビゲーション(12.3インチ)レクサスLSフレミアムサウンドシステム(地デジ対応)	<a href="#">LDN-0500</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3*4	SS
HDDナビゲーション(12.3インチ)マークレビンソンリファレンスサラウンドサウンドシステム(地デジ対応)	<a href="#">LDN-0500</a> ★		TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*3*4	SS		
LS600h	UVF45	H19.5~ H21.10	HDDナビゲーション(8インチ)	<a href="#">LDN-0100</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*2*3	SS
			HDDナビゲーション(8インチ)マークレビンソンリファレンスサラウンドシステム	<a href="#">LDN-0100</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*2*3	SS
		H21.11 ~H24.9	HDDナビゲーション(8インチ)レクサスLSフレミアムサウンドシステム(地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*2*3*4	SS
			HDDナビゲーション(8インチ)マークレビンソンリファレンスサラウンドサウンドシステム(地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*2*3*4	SS
		H24.10 ~	HDDナビゲーション(12.3インチ)レクサスLSフレミアムサウンドシステム(地デジ対応)	<a href="#">LDN-0500</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*2*3*4	SS
			HDDナビゲーション(12.3インチ)マークレビンソンリファレンスサラウンドサウンドシステム(地デジ対応)	<a href="#">LDN-0500</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*2*3*4	SS
LS600h L	UVF46	H19.5~ H21.10	HDDナビゲーション(8インチ)	<a href="#">LDN-0100</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*2*3	SS
			HDDナビゲーション(8インチ)マークレビンソンリファレンスサラウンドシステム	<a href="#">LDN-0100</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*2*3	SS
		H21.11 ~H24.9	HDDナビゲーション(8インチ)マークレビンソンリファレンスサラウンドサウンドシステム(地デジ対応)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*2*3*4	SS
			HDDナビゲーション				

		H24.10 ~	ン(12.3インチ) レクサスLSフ レミアムサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-</a> <a href="#">0500</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*2*3*4	SS
			HDDナビゲーション(12.3インチ) "マークレビンソン"グラフィ アレンス サラウンドサウンドシステム (地デジ対応)	<a href="#">LDN-</a> <a href="#">0500</a> ★	TVモニター裏側	TVモニター裏側*1*2*3*4	SS
RX270	AGL10W	H22.8~ H24.3	HDDナビゲーション(8インチ) レクサスRXフ レミアムサウンドシステム (9または12スピーカー)	<a href="#">LDN-</a> <a href="#">0300</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*3*4	SS
			HDDナビゲーション(8インチ) マークレビンソン プレミアムサラウンド システム(15スピーカー)	<a href="#">LDN-</a> <a href="#">0300</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*3*4	SS
		H24.4~	HDDナビゲーション(8インチ) レクサスRXフ レミアムサウンドシステム (9または12スピーカー)	<a href="#">LDN-</a> <a href="#">0500</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*3*4	SS
			HDDナビゲーション(8インチ) マークレビンソン プレミアムサラウンド システム(15スピーカー)	<a href="#">LDN-</a> <a href="#">0500</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*3*4	SS
RX350	GGL10W GGL15W GGL16W	H21.1~ H24.3	HDDナビゲーション(8インチ) レクサスRXフ レミアムサウンドシステム (9または12スピーカー)	<a href="#">LDN-</a> <a href="#">0300</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*3*4	SS
			HDDナビゲーション(8インチ) マークレビンソン プレミアムサラウンド システム(15スピーカー)	<a href="#">LDN-</a> <a href="#">0300</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*3*4	SS
	GGL10W GGL15W	H24.4~	HDDナビゲーション(8インチ) レクサスRXフ レミアムサウンドシステム (9または12スピーカー)	<a href="#">LDN-</a> <a href="#">0500</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*3*4	SS
			HDDナビゲーション(8インチ) マークレビンソン プレミアムサラウンド システム(15スピーカー)	<a href="#">LDN-</a> <a href="#">0500</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*3*4	SS
GYL15W GYL16W	H21.4~ H24.3	HDDナビゲーション(8インチ) レクサスRXフ レミアムサウンドシステム (9または12スピーカー)	<a href="#">LDN-</a> <a href="#">0300</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*2*3*4	SS	
		HDDナビゲーション(8インチ) マークレビンソン プレミアムサラウンド システム(15スピーカー)	<a href="#">LDN-</a> <a href="#">0300</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*2*3*4	SS	
			HDDナビゲーション(8インチ) レクサスRXフ レミアムサウンドシステム	<a href="#">LDN-</a> <a href="#">0300</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*2*3*4	SS



RX450h	GYL10W	H21.9～ H24.3	(9または12スピーカー)				
			HDDナビゲーション(8インチ)マークレインソンプレミアムサウンドシステム(15スピーカー)	<a href="#">LDN-0300</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*2*3*4	SS
	GYL10W GYL15W GYL16W	H24.4～	HDDナビゲーション(8インチ)レクサスRXプレミアムサウンドシステム(9または12スピーカー)	<a href="#">LDN-0500</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*2*3*4	SS
HDDナビゲーション(8インチ)マークレインソンプレミアムサウンドシステム(15スピーカー)			<a href="#">LDN-0500</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*2*3*4	SS	
SC430	UZZ40	H17.9～ H20.8	DVDナビゲーション(7インチ)	<a href="#">LDN-0201L</a> ★	TVモニター裏側	トランクルーム下*1*3	ST
		H20.9～ H22.9	HDDナビゲーション(7インチ)マークレインソンプレミアムサウンドシステム	<a href="#">LDN-0300</a> ★	ラジオレシーバASSY裏側	ラジオレシーバASSY裏側 *1*3*4	SS

## 備考欄

★印：製品を装着するだけで走行中のTV視聴が可能です。走行中にナビ操作を行いたい時だけ、できナビのスイッチ操作が必要です。

## NAVI備考欄

\*1 ナビ操作が終わったら、必ずできナビのスイッチをOFFにして下さい。

\*2 ナビ操作有効時(製品スイッチON)にエネルギーモニター等は停車時と同様表示になる(平均燃費表示がずれる)場合がありますが、ハイブリッドシステムには問題ありません。

\*3 メンテナンス情報は、実際の走行距離より少なく表示されます。

\*4 走行中にナビ操作有効時(本製品のスイッチON)はナビ・ブレーキアシスト機能がご使用出来ませんので予めご了承ください。

## 注意事項

\*作業前に必ず契約・設定されているセキュリティ機能を解除して下さい。解除方法はレクサス販売店にご相談頂くか、車両取扱書をご参照下さい。

\*バッテリー端子を外した場合、パワーウィンドウ、サンルーフ、バックモニターなどの初期設定を行う必要があります。(車両の取扱説明書に記載)